



1. Klička se čtyřhranem

Kličky pro otevírání revizních dvířek Promat® (1) jsou přibaleny jako standardní příslušenství ke každému revizním dvířkům Promat® a jsou již zahrnuty v ceně dvířek. Náhradní kličky se čtyřhranem (1) lze přibjednat.

2. Šroub rámový VF 7,5 x 120 se záпустnou hlavou pro revizní dvířka Promat®, typ SP

Kotvicím šroubem VF (2) lze přesně a rychle připevnit rám dvířek bez pnutí a bez použití kovových hmoždinek přímo do předem vyvrtaného otvoru o průměru 6 mm. Šroub VF (2) lze použít do plné cihly, betonu, voštinových cihel, vápenopískových cihel a porobetonu. Není vhodný do příček podélně děrovaných a lehčených voštinových cihel (např. Porotherm Si, Supertherm STI).

3. Vrták s válnovou stopkou do betonu 6,0 x 92/200

Pro vrtání otvoru pro šroub VF (2) je nutné použít prodloužený vrták (3) do zdiva o průměru 6 mm.

4. Bit Torx T30

Šrouby VF (2) jsou v hlavě opatřeny imbus otvorem pro bit Torx T30 (4).

5. Rozeta nerezová pro revizní dvířka pro keramický obklad

Po nalepení keramického obkladu na křídlo revizních dvířek je vhodné zakrýt hranu otvoru v obkladu pro zámek nerezovou rozetou (5). Rozeta (5) se přilepí do otvoru neutrálním silikonovým tmelem.

Popis	Způsob dodání	Balení
Klička k revizním dvířkům Promat®	jednotlivě	bez obalu
Kotvicí šroub VF	jednotlivě	bez obalu
Bit Torx T30	jednotlivě	bez obalu
Rozeta pro dvířka pod obklad	jednotlivě	bez obalu